INSTALACION DRIVERS ARCADEVGA WINDOWS 7 32 BITS Y WINDOWS XP

Entrar en el **Administrador de Dispositivos** (Clic derecho sobre el icono Equipo y luego Administrar). Lo siguiente será hacer doble clic sobre Adaptadores de pantalla, te aparecerá **ATI FIREGL V3100 o Tarjeta VGA Estándar** (es el driver que instala automáticamente Windows por defecto y debemos de sustituirlos por los drivers de la arcadevga del CDROM)



Ahora lo siguiente que haremos será actualizar el driver o controlador.



Buscaremos el software de controlador en el equipo e instalaremos de forma manual el controlador.

IMPORTANTE: SI USAS WINDOWS 7 VERAS LA PRIMERA FOTO SI USAS WINDOWS XP LA SEGUNDA FOTOGRAFIA Y SE DEBE MARCAR LA OPCION DE ABAJO LA DE "NO BUSCAR. SELECCIONARE EL CONTROLADOR QUE SE VA A INSTALAR."

		Asistente para actualización de hardware
Actualizar software de controlador: Tarjeta gráfica VGA estándar	Gain	Elija sus opciones de búsqueda e instalación.
Busque software de controlador en el equipo	msdos	
Buscar el software de controlador en esta ubicación: {\Joana\Desktop\96.85_forceware_winvista_x86_international_whql 💌	Ezaminar	 duca el comorado mas adecuado en estas ducacones. Use las siguiertes casilas de verdicación para finitar o expandir la búsqueda predetermin cual incluye rutas locales y medios extraíbles. Se instalará el mejor controlador que se en
☑ Incluir subcarpetas		Buscar en medios extraíbles (disquete, CD-ROM)
		Incluir esta ubicación en la búsqueda:
Elegir en una lista de controladores de dispositivo Esta lista mostrará el software de controlador instalado compatible software de controlador que esté en la misma categoría que el disposi- tiva de controlador que esté en la misma categoría que el disposi- tiva de controlador que esté en la misma categoría que el disposi- tiva de controlador que esté en la misma categoría que el disposi- tiva de controlador que esté en la misma categoría que el disposi- tiva de controlador que esté en la misma categoría que el disposi- tiva de controlador que esté en la misma categoría que el disposi- tiva de controlador que esté en la misma categoría que el disposi- tiva de controlador que esté en la misma categoría que el disposi- tiva de controlador que esté en la misma categoría que el disposi- tiva de controlador que esté en la misma categoría que el disposi- tiva de controlador que esté en la misma categoría que el disposi- tiva de controlador que esté en la misma categoría que el disposi- tiva de controlador que esté en la misma categoría que el disposi- tiva de controlador que esté en la misma categoría que el disposi- tiva de controlador que esté en la misma categoría que el disposi- tiva de controlador que esté en la misma categoría que el disposi- tiva de controlador que esté en la misma categoría que el disposi- tiva de controlador que esté en la misma categoría que el disposi- tiva de controlador que esté en la misma categoría que el disposi- tiva de controlador que esté en la misma categoría que el disposi- tiva de controlador que esté en la misma categoría que el disposi- tiva de controlador que esté en la misma categoría que el disposi- tiva de controlador que esté en la misma categoría que el disposi- tiva de controlador que esté en la misma de controlador que	en el equipo e con el dispositivo y todo el positivo.	• No buscar. Seleccionaré el controlador que se va a instalar. Mediante esta opción podrá seleccionar de una lista el controlador del dispositivo. Win puede garantizar que el controlador que elija sea el más apropiado para su hardware.
	Siguiente	< Atrás Siguiente > [

Si usas Windows 7, pulsamos sobre la opción de **Elegir en una lista de controladores de dispositivo en el equipo**.

En el siguiente paso tendremos que pulsar sobre Usar Disco...



Buscamos el archivo .inf dentro del CD-ROM dentro de la carpeta W7 32bits

Administrador de dispositivos		
Archivo Acción Ver Ayuda		
Comparing the second seco	900 Series	
Ada Con Con Con Con Con Seleccione el controlador de dispositivo que desea	on HD 6900 Series	el de co
Con Con Con Con Con Seleccione el fabricante y el m Instalar desde disco	archivo X	
B → Dos B	rem: ▲ 200P_INF	
Mor AMD AMD AMD AMD AMD Constructions del	CX_25000.nf 16/07/2010 12:15 Información sobre.in instalación Tamaño: 47,9 KB Fecha de modificación: 16/07/2010 12:16	
B→ Unic B→ Unic B→ Wrta Contronormmenorumgicamenere	s	
Por qué es importante la firma de u Equipo		
Red	×	
	Nombre: C2_25000.inf Abir Tipo: Información sobre la instalación ("inf) Cancelar	

Se nos mostrará el modelo de nuestra gráfica en este caso ARCADEVGA clikear sobre el primero de la lista y ya sólo nos queda seguir pulsando sobre Siguiente 4

Archivo Accion Ver Ayuda Image: Second
Con C
DESPACHO Ada Actualizar software de controlador: AMD Radeon HD 6900 Series Ada Actualizar software de controlador: AMD Radeon HD 6900 Series Ada
Ada Actualizar software de controlador: AMD Radeon HD 6900 Series Ada Actualizar software de controlador: AMD Radeon HD 6900 Series Con Actualizar software de controlador: AMD Radeon HD 6900 Series Con Seleccione el controlador de dispositivo que desea instalar para este hardware. Con Seleccione el fabricante y el modelo de su dispositivo de hardware y haga clic en Siguiente. Si tiene un disco que contiene el controlador que desea instalar, haga clic en Usar disco. Disp Disp Modelo Modelo Utimarc ArcadeVGA2 Utimarc ArcadeVGA2 Utimarc ArcadeVGA2 Utimarc ArcadeVGA2 Utimarc ArcadeVGA2 Utimarc ArcadeVGA2
Ada Image: Construction of the control ador: AMD Radeon HD 6900 Series Image: Construction of the control ador of dispositivo que desea instalar para este hardware. Image: Construction of the control ador of dispositivo que desea instalar para este hardware. Image: Construction of the control ador que desea instalar para este hardware. Image: Construction of the control ador que desea instalar, haga clic en Siguiente. Si tiene un disco que control ador que desea instalar, haga clic en Usar disco. Image: Construction of the control ador que desea instalar, haga clic en Usar disco. Image: Construction of the control ador que desea instalar, haga clic en Usar disco. Image: Construction of the control ador que desea instalar, haga clic en Usar disco. Image: Construction of the control ador que desea instalar, haga clic en Usar disco. Image: Construction of the control ador que desea instalar, haga clic en Usar disco. Image: Construction of the control ador que desea instalar, haga clic en Usar disco. Image: Construction of the control ador que desea instalar, haga clic en Usar disco. Image: Construction of the control ador que desea instalar, haga clic en Usar disco. Image: Construction of the control ador que desea instalar, haga clic en Usar disco. Image: Construction of the control ador que desea instalar, haga clic en Usar disco que desea desea desea desea desea desea d
Con Seleccione el controlador de dispositivo que desea instalar para este hardware. Seleccione el controlador de dispositivo que desea instalar para este hardware. Seleccione el fabricante y el modelo de su dispositivo de hardware y haga clic en Siguiente. Si tiene un disco que contiene el controlador que desea instalar, haga clic en Usar disco. Seleccione el fabricante y el modelo de su dispositivo de hardware y haga clic en Usar disco. Seleccione el fabricante y el modelo de su dispositivo de hardware y haga clic en Usar disco. Seleccione el fabricante y el modelo de su dispositivo de hardware y haga clic en Usar disco. Seleccione el fabricante y el modelo de su dispositivo de hardware y haga clic en Usar disco. Seleccione el fabricante y el modelo de su dispositivo de hardware y haga clic en Usar disco. Seleccione el fabricante y el modelo de su dispositivo de hardware y haga clic en Usar disco. Seleccione el fabricante y el modelo de su dispositivo de hardware y haga clic en Usar disco. Seleccione el fabricante y el modelo de su dispositivo de hardware y haga clic en Usar disco. Seleccione el fabricante y el modelo de su dispositivo de hardware y haga clic en Usar disco. Seleccione el fabricante y el modelo de su dispositivo de la disco de l
B ← Con Seleccione el controlador de dispositivo que desea instalar para este hardware. B ← Con Seleccione el fabricante y el modelo de su dispositivo de hardware y haga clic en Siguiente. Si tiene un disco que controlador que desea instalar, haga clic en Usar disco. B ← Disp Seleccione el rabricante y el modelo de su dispositivo de hardware y haga clic en Usar disco. B ← Disp Seleccione el rabricante y el modelo de su dispositivo de hardware y haga clic en Usar disco. B ← Disp Seleccione el rabricante y el modelo de su dispositivo de hardware y haga clic en Usar disco. B ← Disp Seleccione el rabricante y el modelo de su dispositivo de hardware y haga clic en Usar disco. B ← Disp Modelo B ← Mod Utimare ArcadeVGA2 U Utimare ArcadeVGA2 Utimare ArcadeVGA2 B ← Unit Utimare ArcadeVGA2 B ← Unit Utimare ArcadeVGA2
Con Seleccione el fabricante y el modelo de su dispositivo de hardware y haga clic en Siguiente. Si Si So S
Seleccione el fabricante y el modelo de su dispositivo de hardware y haga clic en Siguiente. Si tiene un disco que contiene el controlador que desea instalar, haga clic en Usar disco. Seleccione el fabricante y el modelo que desea instalar, haga clic en Usar disco. Seleccione el fabricante y el modelo que desea instalar, haga clic en Usar disco. Seleccione el fabricante y el modelo que desea instalar, haga clic en Usar disco. Seleccione el fabricante y el modelo que desea instalar, haga clic en Usar disco. Seleccione el fabricante y el modelo que desea instalar, haga clic en Usar disco. Seleccione el fabricante y el modelo que desea instalar, haga clic en Usar disco. Seleccione el fabricante y el modelo que desea instalar, haga clic en Usar disco. Seleccione el fabricante y el modelo que desea instalar, haga clic en Usar disco. Seleccione el fabricante y el modelo que desea instalar, haga clic en Usar disco. Seleccione el fabricante y el modelo que desea instalar, haga clic en Usar disco. Seleccione el fabricante y el modelo que desea instalar, haga clic en Usar disco. Seleccione el fabricante y el modelo que desea instalar, haga clic en Usar disco. Seleccione el fabricante y el modelo que desea instalar, haga clic en Usar disco desea instalar, haga cl
tiene un disco que controlador que desea instalar, haga clic en Usar disco. teme un disco que controlador que desea instalar, haga clic en Usar disco. teme un disco que controlador que desea instalar, haga clic en Usar disco. teme un disco que controlador que desea instalar, haga clic en Usar disco. teme un disco que controlador que desea instalar, haga clic en Usar disco. teme un disco que controlador que desea instalar, haga clic en Usar disco. teme un disco que controlador que desea instalar, haga clic en Usar disco. teme un disco que controlador que desea instalar, haga clic en Usar disco. teme un disco que controlador que desea instalar, haga clic en Usar disco. teme un disco que controlador que desea instalar, haga clic en Usar disco. teme un disco que controlador que desea instalar, haga clic en Usar disco. teme un disco que controlador que desea instalar, haga clic en Usar disco. teme un disco que controlador que desea instalar, haga clic en Usar disco. teme un disco que controlador que desea instalar, haga clic en Usar disco.
B → Disp B → Disp B → Disp B → Disp B → Disp B → Mor D → Mor Ultimarc ArcadeVGA2 B → Ted Ultimarc ArcadeVGA2 B → Ultimarc ArcadeVGA2
Bit Dag Bit Dag Bit Dag Bit Dag Bit Mor Ultimarc ArcadeVGA2 Bit Ted Ultimarc ArcadeVGA2 Bit Ultimarc ArcadeVGA2
Image: Second
B Equ Modelo ▲ B Mox Utimarc Arcade/GA2 ▲ B Prot Utimarc Arcade/GA2 ▲ B Ted Utimarc Arcade/GA2 ■ B Unit Utimarc Arcade/GA2 ■
Mon Ultimarc ArcadeVGA2 Vitimarc ArcadeVGA2 Utimarc ArcadeVGA2 Utimarc ArcadeVGA2 Utimarc ArcadeVGA2 Utimarc ArcadeVGA2 Utimarc ArcadeVGA2 Vitic Ultimarc ArcadeVGA2 Vitic VItimarc ArcadeVGA2 Vitic VItimarc ArcadeVGA2 Vitic V
Ultimarc Arcade/GA2 Ultimarc Arcade/GA2 Ultimarc Arcade/GA2 Ultimarc Arcade/GA2 Ultimarc Arcade/GA2 Ultimarc Arcade/GA2
Ted Ultimarc ArcadeVGA2 Utimarc ArcadeVGA2 Unic Ultimarc ArcadeVGA2 Vinc Ultimarc ArcadeVGA2
Ultimarc ArcadeVGA2 Ultimarc ArcadeVGA2 Ultimarc ArcadeVGA2
Himarc ArcadeVGA2
The Virt
Controlador no firmado digitalmente.
Por qué es importante la firma de un controlador
Siguiente Cancelar

Esperamos a que se instale el controlador.

Y ya acabamos de instalar los drivers de la arcadevga de forma manual para Windows 7 o Windows XP. Tendremos que reiniciar el ordenador para que los cambios se guarden.